

GIPSART FLUID è una polvere ceramica di tipo alfa, caratterizzata da una elevata finezza, durezza, resistenza alla compressione e ottima colabilità, **GIPSART FLUID** è impiegato nel settore artistico per la realizzazione di opere che richiedano particolare durezza e precisione, come statue, colonne o capitelli.

SPECIFICHE TECNICHE

- Rapporto acqua/polvere: 25ml/100g
- Tempo di inizio presa: 7 minuti
- Tempo di fine presa: 15 minuti
- Sformatura: ≥ 1 h
- Espansione lineare: 0,13%
- Elevata durezza
- Alta resistenza alla compressione

MODALITÀ D'USO

1. Dosare la quantità d'acqua necessaria e metterla in un recipiente.
2. Aggiungere la relativa quantità di polvere e versarlo lentamente nel recipiente.
3. Attendere qualche secondo che la polvere si bagni in maniera omogenea per permettere alle bolle d'aria presenti di uscire dalla miscela.
4. Trascorso questo tempo, mescolare bene il prodotto finché non si ottiene un impasto privo di grumi.
5. Per mescolare grosse quantità di prodotto si consiglia di utilizzare agitatori meccanici ad asta. Il tempo di mescolazione dipende dalla dimensione della colata e dalla dimensione del mescolatore.
6. Assicurarsi che il tempo di mescolazione non sia mai inferiore ad un minuto, nemmeno per piccole quantità.
7. Versare il composto liquido nello stampo siliconico realizzato con l'Artisil Fluid 20 o l'Artisil Paste 40.

AVVERTENZE

Non utilizzare guanti in lattice. Non sono richieste particolari misure di protezione.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in luogo asciutto e in contenitore chiuso.

Artix Mold è un progetto Techim Group s.r.l.

Via Monte Grappa, 32 20044

Arese (MI)

www.artixmold.com

info@artixmold.com